



SCHÉMA ZAPOJENIA

VARIO Snímače C-TEMP, C-SMOKE


Reverzibilné modely Vario




Nereverzibilné modely Vario




- A - C-TEMP a C-SMOKE**
- B - Dvojpólový vypínač**
- C - Svorkovnica ventilátora**
- D - Ovládače CR5, CR5N, CRN, CREN**



Reverzibilné modely Vario




Nereverzibilné modely Vario




- A - C-TEMP a C-SMOKE**
- B - Dvojpólový vypínač**
- C - Svorkovnica ventilátora**

SCHÉMA ZAPOJENIA

VARIO Snímače C-Timer, C-HCS




Reverzibilné modely Vario



A - C-Timer a C-HCS
B - Dvojpolový vypínač
C - Svorkovnica ventilátora

Nereverzibilné modely Vario



D - Vypínač
E - Svetlo